



Capteur Laser TopToilet Suspens Crystal PLUS


Détecteur Laser au pied pour
Ouverture/Fermeture automatique
du siège et du couvercle




Approchez votre pied sous la cuvette à l'avant en effectuant un mouvement vertical comme si vous vouliez appuyer sur un bouton se trouvant au sol (le capteur fonctionne en rapprochant ou éloignant son pied de la cellule, mais pas en passant son pied latéralement).



1er passage:
le couvercle
s'ouvre



2ème passage:
le siège
se relève



3ème passage: le siège se rabaisse
puis le couvercle se ferme
après quelques secondes

